

Specifikace:

<i>Mlýnek</i>	
Měřítka rychlosti mletí	100 g/min
Kapacita násypky	850 g
Průměr mlecího kamene (keramika/korund)	85 mm
Výkon motoru	360 W
Hlasitost	cca 70 db
Výška misky u výsypky	150 mm
<i>Vločkovač</i>	
Měřítka rychlosti drcení	80 - 100 g/min
Kapacita násypky	100 g
Drťící segmenty (válce)	nerozová ocel
Rádus kliky	200 mm
Výška misky u výsypky	80 mm
Hmotnost	9,7 kg
Rozměry (výška, šířka, hloubka)	343/276/154 mm
Materiál víka mlýnku (impregnovaný povrch)	bukový masiv
Materiál násypky mlýnku (impregnovaný povrch)	bukový masiv
Materiál krytu vločkovače (impregnovaný povrch)	bukový masiv
Materiál těla přístroje (impregnovaný povrch)	buková překližka

Obilný mlýnek/vločkovač FidiFloc Medium je cenný domácí pomocník, který Vám svou jednoduchou konstrukcí nebude dělat žádné problémy s používáním. Dříve než použijete mlýnek/vločkovač poprvé, přečtěte si pozorně návod k obsluze a vyzkoušejte různé druhy obilovin. Tím získáte nejlepší zkušenosti s používáním a požadovaný výsledek.

Umístění:

Obilný mlýnek/vločkovač umístěte na suchém místě, ale nevystavujte ho přímým účinkům tepla, např. u okna nebo v blízkosti tepelných zdrojů. Mohlo by to vést k poškození dřevěné skříně.

Zapojení:

Prívodní kabel připojte do zásuvky (230 V). Spínačem **1**/vypínačem **0** uveďte motor mlýnku nebo vločkovače do provozu.

Nastavení stupně hrubosti mletí:

Hrubost mletí můžete regulovat otáčením násypky mlýnku. Stupeň hrubosti určujete pomocí černé značky na násypce a stupnice hrubosti mletí na těle přístroje.

Otáčení ve směru hodinových ručiček – **jemné mletí.**

Otáčení proti směru hodinových ručiček – **hrubé mletí.**

Nastavení hrubosti mletí můžete provádět i v průběhu mletí.

Mletí:

Spínačem **1**/vypínačem **0** uveďte motor mlýnku/vločkovače do provozu. Nastavte požadovanou hrubost mletí a naplňte násypku. Obiloviny melte nepřerušovaně.

Mletí rozličných materiálů:

Mlýnek umožňuje mletí všech druhů obilovin jako pšenice, žito, ječmen, pohanka, proso, amarant, jáhly, špalda, rýže nebo kukuřice. Na hrubo je možné mlít i mastnější plodiny jako oves nebo sója. Mastnější plodiny nemelte úplně na jemno, protože by mohlo dojít k zamazání mlecích kamenů. Mleté obiloviny by měly být očištěné a co nejsušší. Nejvhodnější je dát obiloviny den předem dosušit (např. na radiátor ústředního topení). Pokud byste přece jen mleli vlhčí obilí, melte na hrubo.

Je možné mlít i mořskou sůl, sušenou zeleninu, houby (musí být dokonale vysušené) a různé druhy koření nebo kávu.

Čištění kamenů a mlecího ústrojí:

Dříve, než otevřete mlecí prostor, přesvědčte se, že je prívodový kabel odpojený ze sítě!!! Na závěr každého mletí doporučujeme vyčistit kameny od zbytků mouky. Násypku mlýnku nastavte do polohy mletí na hrubo a motor mlýnku nechte chvíli zapnutý. K dokonalému vyčištění je vhodné čas od času semlít surovou rýží. Mlýnek lze také dobře vyčistit vysavačem (hubici vysavače zaveďte do výsypky).

V případě, že nebudete mlýnek delší dobu používat, doporučujeme jej důkladně vyčistit od zbytků mouky. Přístroj rozeberte otáčením násypky mlýnku proti směru hodinových ručiček. Kameny můžete vyčistit suchým štětcem. **Mlýnek nikdy neotáčejte vzhůru nohama!**

Čištění vločkovače:

Nejprve sejměte násypku mlýnku otáčením proti směru hodinových ručiček a víko vločkovače, které se nachází zvrchu přístroje. Dále odstraňte dřevěný kryt vločkovacího mechanismu. Kryt uvolníte lehkým vodorovným posunem vpravo směrem od přístroje a následným svislým přizvednutím (bez použití jakéhokoliv nářadí). Vločkovací mechanismus uvolníte otáčením bílého šroubu, ve směru hodinových ručiček. Vyjmutí vločkovacího mechanismu dosáhnete svislým zatlačením na mechanismus výsypkou vločkovače směrem nahoru. Nerezové kotouče mechanismu vyčistěte kartáčkem. Vločkovací mechanismus vložte zpět a upevněte jej otáčením bílého šroubu ve směru hodinových ručiček. Kryt vločkovače nasadte na šroubové zámky a upevněte lehkým posunem vlevo směrem k přístroji. Dále umístěte víko vločkovače na původní místo. Násypku mlýnku uložte zpět otáčením ve směru

hodinových ručiček. Vločkovač čistíte alespoň jednou týdně, pokud vločkujete semena obsahující hodně oleje, doporučujeme čistit častěji.

Údržba a skladování:

Obilný mlýnek/vločkovač nepotřebuje zvláštní údržbu kromě pravidelného čištění. **Nečistěte mokrým způsobem!** Přístroj uskladňujte na suchém místě, dále od tepelných zdrojů a slunečního záření, aby nedošlo k poškození dřevěné skříně.

FidiFloc Medium je určen pro práci v uzavřených prostorech. Tento typ není určen pro komerční využití.

Upozornění:

Během mletí/drcení obilovin nebo semen od mlýnku/vločkovače neodcházejte. Přístroj není určen pro používání osob (včetně dětí) se sníženou fyzickou, smyslovou či duševní schopností. Pokud přístroj používají nebo je používán v jejich blízkosti, je nezbytný pečlivý dozor.

Tento návod k obsluze slouží současně jako záruční list!

Záruční podmínky: Záruka je platná ode dne prodeje koncovému uživateli. Při používání přístroje pro komerční účely se záruka zkracuje na 24 měsíců. Záruka se vztahuje pouze na závady způsobené vadami materiálu nebo chybou výroby. Záruka se nevztahuje na opotřebení vzniklé běžným provozem a užíváním výrobku. Nárok na záruku je možné uplatnit pouze po předložení řádně vyplněného záručního listu v okamžiku prodeje. Nárok lze uplatnit u prodejce nebo v autorizovaném servisu. Do záruční opravy se přijímají pouze kompletní zařízení.

V případě oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu od okamžiku uplatnění reklamace do okamžiku převzetí výrobku uživatelem nebo okamžiku, kdy je uživatel povinen výrobek převzít.

Dokladem o této době jsou přepravní listy.

Nárok na bezplatnou záruční opravu zaniká zejména v případech: výrobek byl používán v nesouladu s návodem k obsluze / byl poškozen přetěžováním, znečištěním, zanedbanou údržbou / zásahem do výrobku neautorizovanou osobou / byl používán pro jiné účely než obvyklé / byl mechanicky poškozen / byl poškozen zpracováním nevhodných látek nebo materiálu / byl poškozen zásahem vyšší moci.

Sériové číslo:

Záruční doba (let): 12 let

Datum prodeje:

Razítko a podpis prodejce:

SERVISNÍ STŘEDISKO

Mípam bio s.r.o.
České Vrbné 2405
370 11 České Budějovice
Česká republika
telefon: +420 386 351 961
email: servis@mipam.cz

OBILNÝ MLÝNEK/ VLOČKOVAČ

FidiFloc Medium

NÁVOD K OBSLUZE

